

QLOCKTWO[®] CLASSIC

Kasutage meeldivalt aega!

Kasutusjuhend



Kella QLOCKTWO CLASSIC ohutu kasutamise ja pika kasutusaja tagamiseks lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles. Kasutusjuhend on kättesaadav ka internetis: www.qlocktwo.com → Information

1. Ohutusjuhised



Lugege kasutusjuhend enne paigaldust ja kasutamist hoolikalt läbi, et hoida ära isiku- ja varakahju.

1.1 Tarnekomplekt

Kontrollige pärast lahtipakkimist tarnekomplekti, vt paigaldusskeemi. Puuduvate või kahjustatud osade korral pöörduge edasimüüja poole.

1.2. Transport ja hoidmine

TÄHELEPANU! Varakahju vältimiseks pidage alltoodust kinni.

- Kasutage originaalpakendit.
- Vältige transportimisel lööke, pörutusi ja vibratsiooni.
- Hoidke toodet toatemperatuuril kuivas ja madala õhuniiskusega kohas.

1.3. Paigalduskoht

TÄHELEPANU! Varakahju vältimiseks järgige alljärgnevat.

- Ärge paigaldage seadet kõrge õhuniiskusega ruumidesse (nt vannituppa).
- Paigaldage seade lastele ja loomadele kättesaamatusse kohta.
- Ärge paigaldage seadet otse kõvaketaste, arvutite, mobiiltelefonide, krediitkaartide või muude magneti suhtes tundlikult reageerivate elektrooniliste detailide peale ega kõrvale.
- Aluspind peab olema kõva, libisemiskindel ja vastupidav.
- Paigutage QLOCKTWO CLASSIC selliselt, et see ei kukuks juhuslike löökide või juhtmetest tõmbamise tagajärrel maha.
- Vältige otsest, nt küttekahjust tulenevat soojuskiirgust.
- Vältige otsest päikesevalgust.

1.4. Puhastamine

Puhastamiseks tuleb eemaldada esikaas, mida hoiavad kinni magnetid.

Esikaane eemaldamine/paigaldamine:

TÄHELEPANU! Roosteabast terasest esikaane korral: Kasutage puuvillaseid kindaid (tarnekomplektis).

- Et esikaas korpusest eemaldada, tõmmake seda ettevaatlikult ettepoole.
- Asetage esikaas puhastamiseks puhtale, tasasele aluspinnale.
- Pärast puhastamist asetage esikaas korpuse esiküljele täpselt tagasi.

TÄHELEPANU! Poleerlapid või lahustid (nt tärpentin, benseen) või alkoholi sisaldavad puhastusvahendid (nt piiritus) võivad kella pealispinda kahjustada.

Akrüülklaasist esikaas (QOLOR):

- Eemaldage kerge mustus mikrokiudlapiga (tarnekomplektis).
- Eemaldage tõrksam mustus sobiva akrüülklaasi puhastusvahendiga või pehme lapi ja veega, kuhu on lisatud pisut nõudepesuvahendit.

Harjatud roosteabast terasest esikaas (STAINLESS STEEL):

- Eemaldage kerge mustus mikrokiudlapiga (tarnekomplektis).
- Eemaldage tõrksam mustus sobiva, roosteabale terasele mõeldud puhastusvahendiga.

Roosteabast terasega kaetud esikaas (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):

Eemaldage mustus pehme lapi ja veega, millele on lisatud pisut nõudepesuvahendit.

Esikaas GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER:

Puhastage pinnad ettevaatlikult tolmut kuiva ja tolmuvaba puuvillalapi või pehme pintsliga, vältides kellale surumist (GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM).

1.5. Hooldus ja remont

Ärge püüdke kunagi kella QLOCKTWO CLASSIC ise parandada või osadeks lahti võtta. Hooldus- ja remonditööde tegemiseks pöörduge edasimüüja või tootja poole. Kontaktandmed leiate kasutusjuhendi viimaselt lehel.

1.6. Garantii

Garantiaeg on kaks aastat. Kasutage kella QLOCKTWO CLASSIC üksnes originaal-tarvikutega. Siinse kasutusjuhendi suuniste eiramisel või kella QLOCKTWO CLASSIC muutmisel, avamisel või ümberehitamisel kaotab õigus tootjagarantiile kehtivuse.

1.7. Kõrvaldamine

TÄHELEPANU! Asjatundmatu kõrvaldamine koormab keskkonda.



Elektriseadmed:

Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Edasimüüjal on kohustus seade tagasi võtta.



Roosteabast teras:

Viige roosteabast terasest osad vanametallina taaskasutusse. Roosteabast teras on väärtuslik tooraine, mida saab sulatada ja uuesti kasutada.

2. Paigaldamine ja ühendamine

Kell QLOCKTWO CLASSIC paigaldatakse püstiasendis või seinale.



HOIATUS

Rasked kuni surmavad vigastused elektri tõttu

- Ärge tõmmake elektrijuhtmetest, vaid ainult pistikutest.
- Juhtmed tuleb paigaldada selliselt, et need ei asuks läbikäigukohas ning nende murdumine/kinnikiilumine oleks välistatud.
- Enne vooluvõrku ühendamist kontrollige kõiki juhtmeid nähtavate kahjustuste suhtes. Kahjustatud kella QLOCKTWO CLASSIC ei tohi vooluvõrku ühendada.
- Elektritoid tohib teha üksnes elektritehnik.
- Enne seinapaigaldusega alustamist lülitage elektritoide välja ja kontrollige elektripinget puudumist.
- Pidage kinni elektritoitele kehtivatest andmetest, vt ptk 4, „Tehnilised andmed“.
- Juhtmeid ja pistikuid ei tohi katsuda niiskete kätega.

TÄHELEPANU! Varakahju vältimiseks järgige alljärgnevat.

- Pistke mini-USB-pistik ettevaatlikult korpuse tagaküljel olevasse USB-pessa.
- Kõigi roostevabast terasest esikaante korral: Kasutage puuvillaseid kindaid (tarnekomplektis).
- Akrüülklaasist esikaane korral: Esikaant hoiavad magnetid. Esikaane kaitsekile äratõmbamiseks võtke alati esikaas korpusest maha. Asetage esikaas puhtale, tasasele aluspinnale ja tõmmake kaitsekile aeglaselt ära, hoides ühest kilenurgast kinni. Seejärel paigutage esikaas uuesti kella peale tagasi.

2.1. Paigaldus püstiasendis

TÄHELEPANU! Kell QLOCKTWO CLASSIC, mille esikaas on GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM ei ole püstiasendis paigalduseks mõeldud.

Vt paigalduskeemi, jooniseid [1](#) kuni [3](#).

2.2. Seinapaigaldus

TÄHELEPANU! Varakahju vältimiseks pidage alltoodust kinni.

- Keerake korpuse tagaküljel asuv hoidekruvi kinni ainult käejõuga, ärge kasutage tööriistu.
- Arvestage paigaldusseina kandevõimega ja kasutage sobivaid kinnitussvahendeid, nt müüritise tüübleid ja kruvisid.
- Puuravade alas ei tohi olla elektrijuhtmeid.
- Kui tunnete kella QLOCKTWO CLASSIC seinahoidiku külge riputamisel takistust (nt segava asetusega kaablid), siis ärge suruge ega pöörake kella QLOCKTWO CLASSIC jõuga õigesse asendisse.

Elektritoide seinahendusest:

Seinapaigaldus + elektriühendused, vt paigalduskeemi, joonised [1](#) kuni [10](#).


Elektritoide võrgupistikust:

Seinapaigaldus, vt paigalduskeemi, joonised [1](#) kuni [10](#).

Ühendage elekter nagu seinapaigalduse puhul, vt paigalduskeemi, joonised [1](#) ja [3](#).

→ Sisestage ühendusjuhe kaablikanali kaudu seinahoidikusse.


Kui ühendusjuhe jääb ülesriputamisel seinahoidiku ja korpuse vahele, siis saab selle joonlauaga tagasi kaablikanalisse lükata.



3. Funktsioonid ja käsitsemine

3.1. Ajanäit ja juhtelemendid

Kuvatav kellaäeg: 07:18




tunni näit
seadistus nupuga [60]

näit 5-minutiliste astmetena
seadistus nupuga [5]

iga põlev punkt
= 1 minut hiljem
seadistus nupuga [1]

Käsitselemendid



nupp [☀]
heleduse seadistus

nupp [1]
1-minutilised astmed

nupp [5]
5-minutilised astmed

nupp [60]
tunnised astmed

3.2. Seadistusjuhised

Kella QLOCKTWO CLASSIC saab ka esi-küljelt seadistada. Vajutades nuppu [1] (1-minutilised astmed) nullitakse sisemine sekundiloendur. See võimaldab aja sekundilise täpsusega seadmist.

Näidu „IT IS“ (KELL ON) sisse-/väljalülitamine:

Tehaseseadistusena kuvatakse täis- ja pooltunnil sissejuhatavad sõnad „IT IS“.
→ Kui „IT IS“ tuleks alati kuvada: hoidke nuppu [60] umbes 3 sekundit all.
→ Tehaseseadistuse lähtestamine: hoidke nuppu [60] umbes 3 sekundit all.

Sekundinäidu sisse-/väljalülitamine:

Sekundid ilmuvad esikaanele suurte numbritena.
→ Sekundinäidu sisselülitamine: Hoidke nuppu [☀] umbes 1 sekund vajutatult.
→ Sekundinäidu väljalülitamine: vajutage suvalist nuppu.

Heleduse reguleerimine:

„Automaatrežiimis“ (tehaseseadistus) kohandub heledus automaatselt ümbrusvalgusega. Heledust saab ka käsitsi reguleerida.

→ Vajutage nuppu [☀] korduvalt.

Seadistused vahetuvad järgmiselt.

- Maksimaalselt hele
- Väga hele
- Keskmiselt hele
- Veidi hele
- Automaatrežiim (minutipunktid süttivad hetkeks põlema)

3.3. Esikaane väljavahetamine

Esikaanel olev tähemaatriks on iga keele jaoks erinev. Mõne teise keele kuvamiseks on tarvikuna saadaval vastavad vahetatavad esikaaned.

Trükkimiskoopäeval saadaolevad keeled:

AR araabia keel (värvivahetus on võimalik ainult sama keele piires)
CA katalaani keel
CH Šveitsi saksa keel
CN hiina keel (lihtsustatud/traditsiooniline)
CZ tšehhi keel
D2 saksa keel (alternatiivne kuva)
D3 saksa keel (Švaabi murre)
D4 saksa keel (alternatiivne kuva)
DE saksa keel
DK taani keel
E2 inglise keel (alternatiivne kuva)
EN inglise keel

ES hispaania keel
FR prantsuse keel
GR kreeka keel
HE heebrea keel
IT itaalia keel
JP jaapani keel
NL hollandi keel
NO norra keel
PE portugali keel
RO rumeenia keel
RU vene keel
SE rootsi keel
TR türgi keel

Keele seadmine:

Esikaane väljavahetamisel tuleb seada korpuse tagaküljel olevate nuppude kaudu vastav keel.

- Vajutage nuppu [⌘] ja nuppu [60] samal ajal (umbes 3 sekundit). Hetkel seatud keel kuvatakse suurte tähtedega.
- Vajutage nuppu [⌘] korduvalt, kuni ilmub soovitud keeleversioon.
- Vajutage keeleversiooni salvestamiseks nuppu [60].

3.4. Voolukatkestus

Voolukatkestuse korral jätkub kellaaja arvestus veel umbes 24 tundi. Kui voolutoide taastatakse, ilmub automaatselt praegune kellaage.

3.5. Kellaaja seadmine mobiilirakenduse kaudu

Tasuta mobiilirakendusega FLASHSETTER saab kellaaja paljude nutitelefoni kaudu lihtsalt ja sekundilise täpsusega kellale QLOCKTWO CLASSIC üle kanda. Lisateave aadressil: www.qlocktwo.com/flashsetter

4. Tehnilised andmed

Mudel:	QLOCKTWO CLASSIC
QLOCKTWO CLASSIC mõõtmed (K × L × S):	450 × 450 × 22 mm
Seinahoidiku mõõtmed (K × L × S):	240 × 240 × 25 mm
Akrüülklaasist hoidiku mõõtmed seisvale versioonile: (K × L × S):	140 × 140 × 20 mm
Kaal:	umbes 4,8 kg
Ümbritsev temperatuur:	+15 °C kuni +30 °C
USB-toiteadapteri sisend:	110 V – 240 V ~ 50/60 Hz, 200 mA
USB-toiteadapteri väljund:	5 V = 1 A
QLOCKTWO CLASSIC sisend:	5 V = 550 mA
Sisendvõimsus:	2-3 W
Käimistäpsus:	±8 sekundit/kuus



Eksimused ei ole siduvad, tootja jätab endale õiguse teha tehnilistes andmetes muudatusi. Tootja ei vastuta trüki- ega muude vigade eest.

5. Tarvikud

Valikus on eri materjalist, eri värvi ja kasutuskeelega esikaasi ning värvilisi tekstiiljuhtmeid. Lisainfot saate kohaliku müügiesindaja käest või kodulehelt: www.qlocktwo.com

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com