

QLOCKTWO[®] LARGE

تعليمات الاستخدام

دستور العمل استفاده



يرجى قراءة التعليمات بعناية للاستخدام الآمن لجهاز QLOCKTWO LARGE ولضمان عمره الافتراضي الطويل. تعليمات الاستخدام متاحة أيضاً عبر الإنترنت: www.qlocktwo.com → Information

١. تعليمات السلامة



يرجى قراءة تعليمات الاستخدام بعناية قبل تجميع واستخدام الساعة الخاصة بك من أجل تجنب إصابة الأشخاص والإضرار بالململكات.

١.١ نطاق التسليم

فك العلبة وتحقق من نطاق التسليم؛ راجع قالب التثبيت. إذا وجدت قطع ناقصة أو متضررة فالرجاء الاتصال بالتاجر المختص.

١.٢ النقل والتخزين

هام: يرجى مراعاة ما يلي من أجل تجنب الأضرار المادية:

- استخدم العبوة الأصلية.
- تجنب الصدمات والارتجاجات والاهتزازات عند النقل.
- يجب على شخصين نقل الساعة. وزن الساعة QLOCKTWO LARGE نحو ٢٥ كيلو جرام تقريباً.
- يجب التخزين في الغرف الجافة في درجة حرارة الغرفة مع رطوبة منخفضة.

١.٣ مكان التثبيت

هام: يرجى مراعاة ما يلي من أجل تجنب الأضرار المادية:

- لا تستخدم الساعة في الغرف التي تكون فيها الرطوبة مرتفعة (مثل الحمامات).
- تأكد من وضع الساعة بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات.
- لا تضع الساعة مباشرة بالقرب من أو على محركات الأقراص الصلبة أو أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة أو بطاقات الائتمان أو المكونات الإلكترونية الأخرى التي تتفاعل بحساسية مع المغناطيس.
- ضع QLOCKTWO LARGE بحيث لا يمكن أن تسقط في حالة الصدمات أو السحب غير المقصود للكابلات.
- تجنب الإشعاع الحراري المباشر، على سبيل المثال الحرارة الناتجة من المشعات.
- تجنب أشعة الشمس المباشرة.

١.٤ التنظيف

تنبيه: القماشات والمذيبات الملمعة (مثل الترينتين أو البزين) والمنظفات التي تحتوي على الكحول (مثل الأرواح) قد تؤدي إلى تلف الأسطح.

تنظيف الغطاء الأمامي الناعم المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بالفرشاة (STAINLESS STEEL):

- أزل البقع الطفيفة بالقماشات المصنوعة من الألياف الناعمة (مدرجة مع التسليم).
- قم بإزالة البقع العنيدة باستخدام منظف مناسب.

الغطاء الأمامي المصنوع من الصلب المقاوم للصدأ (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT): أزل الأوساخ بقطعة قماش ناعمة وماء يحتوي على منظفات غسالة صحن صغيرة.

الغطاء الأمامي المطلي المصنوع من الصلب المقاوم للصدأ (GOLD, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER): احرص على ترطيب الأسطح بقطعة قماش ناعمة وجافة وخالية من الغبار أو باستخدام فرشاة ناعمة وطبق ذلك دون أي ضغط.

١.٥ الصيانة والإصلاحات

لا تحاول أبداً إصلاح أو فك QLOCKTWO LARGE بنفسك. اجعل التاجر المتخصص أو الشركة المصنعة تفقد أعمال الصيانة. انظر الصفحة الأخيرة من تعليمات الاستخدام هذه للحصول على تفاصيل الاتصال.

١.٦ الضمان

الضمان ساري المفعول لمدة سنتين. استخدم فقط QLOCKTWO LARGE مع الملحقات الأصلية. إن عدم مراعاة المعلومات الواردة في تعليمات الاستخدام هذه أو تعديل أو فتح أو تغيير QLOCKTWO LARGE لن يخضع لتغطية الضمان.

١.٧ التخلص من المنتج

هام: التخلص غير اللائق يلوث البيئة.

الأجهزة الكهربائية: لا يجوز التخلص من الأجهزة الكهربائية كمخلفات منزلية. يجب مراعاة اللوائح الإقليمية للتخلص من النفايات. التجار ملزمين بقبول الأجهزة المرتجعة.



الفولاذ المقاوم للصدأ: يتم إعادة تدوير مكونات الفولاذ المقاوم للصدأ كجزء من الخردة المعدنية. الفولاذ المقاوم للصدأ يعد مادة خام قيمة يمكن إذابتها وإعادة استخدامها.



٢. التجميع والتوصيلات

٢.١ التركيب الآمن للساعة



تحذير

الطاقة الكهربائية قد تحدث إصابات خطيرة وقاتلة

- لا تسحب الكابلات الكهربائية؛ فقط اسحب المقابس.
- ضع الكابلات بحيث لا يمكن ثنيها أو انحصارها ويحيث لا تكون موجودة في الممرات.
- افحص جميع الكابلات بحثاً عن التلف المرئي قبل توصيلها بمصدر الطاقة. لا تقم بتوصيل QLOCKTWO LARGE بمصدر الطاقة في حالة حدوث أي تلف.
- اجعل فني الكهرباء يقوم بتنفيذ التوصيلات الكهربائية.
- افصل مصدر الطاقة وتحقق لضمان عدم وجود جهد قبل البدء في التثبيت على الجدار.
- امتثل للبيانات الكهربائية المقبولة لإمدادات الطاقة، انظر القسم ٤ حول "البيانات التقنية".
- لا تلمس الكابلات والمقابس بأيدي مبللة.



تحذير

التحطم والارتطام العنيف عند السقوط

- تزن الساعة QLOCKTWO LARGE نحو ٢٥ كيلو جرام تقريبًا. يجب أن يقف شخص أو شخصين في مكان آمن للوقوف عند تركيب الساعة.
- يتم استخدام سقالات أو منصة رفع اعتمادًا على ارتفاع التثبيت.
- اختر ارتفاع مناسب لمساحة الوقوف بحيث يمكن للأشخاص إمساك الساعة وتركيبها بأمان.
- عند إدخال QLOCKTWO LARGE في دعامة التثبيت على الحائط، تأكد من أن جميع مسامير التعليق الأربعة موجودة في الحوامل وأن QLOCKTWO LARGE داخلية في دعامة التركيب بالحائط.

مهم: يرجى مراعاة ما يلي من أجل تجنب الأضرار المادية:

- لاحظ قدرة الحمل للجدار المختار وحدد مشبك مناسب لهذا الجدار، على سبيل المثال. أوتاد ومسامير الطوب.
- ينبغي إبعاد خطوط إمداد الطاقة عن ثقوب الحفر.
- إذا شعرت بالمقاومة عند تعليق QLOCKTWO LARGE في دعامة التثبيت على الجدار (على سبيل المثال نتيجة الكابلات غير الموضوعة بشكل مناسب)، فلا تستخدم القوة للضغط على أو لف QLOCKTWO LARGE في الموضع الصحيح. يمكن أن يتلف قابس التيار الكهربائي في حالة عدم إدخال QLOCKTWO LARGE بشكل صحيح في قوس التركيب على الحائط.
- استخدم قفازات قطنية (مدرجة مع التسليم).

٢٠٢ التثبيت على الجدار

مصدر الطاقة من توصيلات الجدار:


للتثبيت بالحائط والتوصيل الكهربائي مع التركيب بالحائط، انظر قالب التركيب.

مصدر الطاقة من مقبس طاقة:

للتثبيت بالحائط، انظر قالب التركيب.

تابع كما يلي لإجراء توصيل كهربائي باستخدام مقبس طاقة:


- ← أدخل المقبس الصغير في كابل التيار الكهربائي (1)
- ← من خلال قناة الكابل في دعامة التركيب بالحائط (2) ووصله بمصدر التيار الكهربائي.
- ← ادفع كابل تخفيف الضغط لوحدة امدادات الطاقة داخل منفذ تعليق الكابل (3).
- ← قم بتوصيل قابس مصدر الطاقة بمقبس التوصيل الخاص بساعة (4) QLOCKTWO LARGE.
- ← قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي بمقبس جداري (5).



٣. الوظائف وعناصر التحكم


٢٠١ شاشة الوقت وعناصر التحكم

وقت اليوم المبين ٧:١٨ ص.



الساعة الآن الحادية الا الثانية عشر
الثانية الواحدة السادسة الساعة
الثالثة العاشرة الخامسة أو الرابعة
الا الواحدة الا الساعة التاسعة الا
العاشرة الثامنة السادسة الواحدة
الحادية الثانية الا عشر و الثامنة
الثانية والنصف أو الا الثلث الثامنة
الا خمس أو الا الربع من الا عشر
وعشر الثالثة والربع و الثلث الثانية
وخمس الساعة دقائق الا التاسعة

عناصر التحكم



[١] الزر
إعداد السطوع
[١] الزر
خطوات ١ دقيقة
[٥] الزر
خطوات ٥ دقيقة
[٦٠] الزر
خطوات الساعة

شاشة الساعة
الضبط بزر [60]
العرض في خطوات ٥ دقائق
الضبط بالزر [5]
كل نقطة ضوء = ١ دقيقة لاحقة
الضبط بالزر [1]

٢ معلومات حول إعداد الوقت

يمكن أيضًا ضبط ساعة QLOCKTWO LARGE من الأمام من خلال بعض الإحساس الغريزي. يؤدي لمس زر خطوة دقيقة واحدة [1] إلى ضبط العداد الداخلي للثواني عند الصفر. وهذا يجعل من الممكن تحديد الوقت على وجه التحديد على الثانية.

تشغيل/إيقاف التشغيل شاشة "الساعة الآن":

يعرض إعداد المصنع الكلمات التمهيدية "الساعة الآن" للساعات الكاملة وأنصاف الساعات.
← إذا كانت شاشة "الساعة" تظهر دائمًا: استمر في الضغط على الزر [60] لمدة ٣ ثوانٍ.
← استعادة إعداد المصنع: استمر في الضغط على الزر [60] لمدة ٣ ثوانٍ.

تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة الثانية:

تظهر الثواني بأعداد كبيرة على الغطاء الأمامي.

← تشغيل الشاشة الثانية: استمر في الضغط على الزر [⏸] لمدة ١ ثوان تقريبًا.

← تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة الثانية: اضغط على أي زر.

ضبط السطوع:

يتكيف مستوى السطوع تلقائيًا مع الضوء المحيط في "الوضع التلقائي" (إعداد المصنع). يمكن أيضًا ضبط مستوى السطوع يدويًا.

← اضغط على الزر [⏸] بشكل متكرر.

ستتغير الإعدادات كما يلي:

- أقصى سطوع
- سطوع قوي
- سطوع متوسط
- سطوع منخفض
- وضع عدم اللمس (نقاط الدقيقة في الزوايا تضيء لفترة وجيزة)

٣.٣ التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء**التشغيل:**

يمكن إجراء جميع الإعدادات بجهاز التحكم عن بعد (المدرج في عبوة التسليم).

← أمسك وحدة التحكم عن بعد أسفل QLOCKTWO LARGE.

يقع مستقبل الأشعة تحت الحمراء في الجزء السفلي من الغلاف الخلفي.

← اضبط الإعدادات بجهاز التحكم عن بعد.

وظيفة الأزرار تتوافق مع المفاتيح الموجودة على الجزء الخلفي من الغلاف.

استبدال البطارية:

يتم استبدال بطارية التحكم عن بعد عندما تكون طاقة الإرسال ضعيفة.

٣.٤ تعيين وقت اليوم في تطبيق ما

وقت اليوم يمكن نقله بسهولة وبدقة إلى الثانية في QLOCKTWO LARGE الخاصة بك في العديد من الهواتف الذكية باستخدام تطبيق FLASHSETTER

المزيد من المعلومات متاحة على: www.qlocktwo.com/flashsetter

٣.٥ إخفاق الطاقة

وقت اليوم يواصل التغير على مدار ٢٤ ساعة تقريبًا في حالة انقطاع التيار الكهربائي. سيتم عرض الوقت الحالي من اليوم تلقائيًا عندما يتم استعادة إمدادات الطاقة.

٤. البيانات الفنية

الطرز:

أبعاد QLOCKTWO LARGE (الطول × العرض × العمق):

أبعاد دعامة التثبيت بالحائط (الطول × العرض × العمق):

الوزن:

درجة الحرارة المحيطة:

منفذ وحدة إمدادات الطاقة:

مخرج وحدة إمدادات الطاقة:

منفذ QLOCKTWO LARGE:

التحكم عن بعد، البطارية:

الدقة:



أخطاء البيانات التقنية والتعديلات مستثناة.

لا يفترض أي مسؤولية عن أخطاء الطباعة والأخطاء العادية

QLOCKTWO LARGE

٩٠٠ × ٩٠ × ٣٢ مم

٧١٠ × ٧١ × ٣٨ مم

٢٥ جرامًا تقريبًا

١٥+ درجة مئوية إلى ٣٠+ درجة مئوية

تيار متردد ١٠٠ فولت يعادل ٢٤٠ فولت ~ ٦٠/٥٠ هرتز، ١ أمبير

تيار مباشر ١٨ فولت = ٣ أمبير

تيار مباشر ١٨ فولت = ٤٠٠ مللي أمبير

CR ٢٠٣٢ ٣ فولت

±٨ ثانية/شهر

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com