

QLOCKTWO[®] LARGE

Наслаждавайте се на времето

Ръководство за употреба



Прочетете внимателно и запазете ръководството за употреба, за да осигурите безопасна употреба и дълъг живот на QLOCKTWO LARGE. Ръководството за употреба е достъпно и в интернет на адрес: www.qlocktwo.com → Information

1. Указания за безопасност



Прочетете внимателно ръководството за употреба преди монтажа и употребата, за да предотвратите наранявания и материални щети.

1.1 Обхват на доставката

Проверете обхвата на доставката след разопаковането, вижте шаблона за монтаж. При липсващи или повредени части се обърнете към специализираните търговци.

1.2 Транспорт и съхранение

ВНИМАНИЕ Спазвайте следното, за да предотвратите материални щети:

- Използвайте оригиналната опаковка.
- Избягвайте удари и вибрации по време на транспорта.
- Транспортът трябва да се извършва от 2 лица. QLOCKTWO LARGE тежи около 25 kg.
- Съхранявайте в сухи помещения при стайна температура и ниска влажност на въздуха.

1.3 Място на монтаж

ВНИМАНИЕ Спазвайте следното, за да предотвратите материални щети:

- Не монтирайте в помещения с висока влажност на въздуха (напр. бани).
- Поставете на недостъпно за деца и животни място.
- Не поставяйте директно върху или до твърди дискове, компютри, мобилни телефони, кредитни карти или други електронни компоненти, чувствителни към магнити.
- Поставете QLOCKTWO LARGE така, че при непредвидени удари или изтегляне на кабелите той да не може да падне.
- Избягвайте директна топлина, напр. от отоплителни уреди.
- Избягвайте пряка слънчева светлина.

1.4 Почистване

ВНИМАНИЕ Полиращите кърпи или разтворителите (напр. терпентин, бензол) или съдържащите алкохол почистващи препарати (напр. спирт) могат да предизвикат повреди на повърхностите.

Преден панел от изчеткана неръждаема стомана (STAINLESS STEEL):

- Отстранете леките замърсявания с микрофибърната кърпа (включена в обхвата на доставката).
- Отстранете упоритите замърсявания с подходящ препарат за неръждаема стомана.

Преден панел от неръждаема стомана с покритие (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):

Отстранете замърсяванията с мека кърпа и вода с малко препарат за съдове.

Преден панел GOLD, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER:

Внимателно отстранете праха от повърхностите с мека, суха и несъдържаща прах памучна кърпа или с мека четка с косъм, без да оказвате натиск.

1.5 Техническо обслужване и ремонт

Никога не се опитвайте да ремонтирате или разглобявате QLOCKTWO LARGE самостоятелно. Възлагайте извършването на работите по техническото обслужване и ремонта на специализираните търговци или производителя. Данните за контакт можете да откриете на последната страница на ръководството за употреба.

1.6 Гаранция

Гаранционният период е две години. Използвайте QLOCKTWO LARGE само с оригинални допълнителни принадлежности. Ако не спазвате указанията в това ръководство за употреба или ако измените, отворите или преустроите QLOCKTWO LARGE, правото за гаранционни претенции отпада.

1.7 Изхвърляне

ВНИМАНИЕ Неправилното изхвърляне замърсява околната среда.



Електроуреди: Електроуредите не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Спазвайте регионалните наредби за изхвърляне на отпадъци. Търговският представител е задължен да приеме продукта обратно.



Неръждаема стомана: Предайте компонентите от неръждаема стомана като метален отпадък за повторно оползотворяване. Неръждаемата стомана е ценна суровина, която може да бъде разтопена и използвана повторно.

2. Монтаж и връзки

2.1 Безопасност при монтажа



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тежки наранявания или смърт вследствие на електричество

- Не дърпайте електрическите проводници, винаги хващайте щекерите или щепсела.
- Прекарвайте проводниците така, че да не могат да бъдат прегънати/притиснати и да не се намират в зона на преминаване.
- Преди свързването към електрозахранването проверете всички проводници за видими повреди. Не монтирайте и не свързвайте QLOCKTWO LARGE към електрозахранването при наличие на повреди.
- Възлагайте присъединяване към електричеството само на електротехници.
- Преди започване на стенния монтаж изключете електрозахранването и се уверете, че не е налице напрежение.
- Спазвайте допустимите електрически характеристики за електрозахранването, вижте глава 4 „Технически данни“.
- Не пипайте проводниците и щекерите или щепсела с мокри ръце.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тежки притискания и удари при падане

- QLOCKTWO LARGE тежи около 25 kg. За монтажа са необходими стабилна повърхност за стоене за 2 лица.
- В зависимост от височината на монтаж е необходимо поставянето на скеле или подемна платформа от специалисти.
- Изберете височината на стоене така, че лицата да могат да застанат и монтират QLOCKTWO LARGE безопасно.
- При закачването на QLOCKTWO LARGE в стойката за стена следете всички четири болта за закачане да влязат в каналите и QLOCKTWO LARGE да се фиксира в стойката за стена.

ВНИМАНИЕ Спазвайте следното, за да предотвратите материални щети:

- Спазвайте товароносимостта на предвидената стена и изберете подходящи за целта средства за закрепване, напр. дюбели и винтове за стена.
- В зоната на отворите не трябва да има захранващи проводници.
- Ако усетите съпротивление при закачането на QLOCKTWO LARGE в стойката за стена (напр. поради неправилно разположен кабел), не използвайте сила за натискане или завъртане на QLOCKTWO LARGE в правилното положение. При неправилно фиксиране на QLOCKTWO LARGE в стойката за стена е възможна повреда на мрежовия щепсел.
- Винаги използвайте памучни ръкавици (включени в обхвата на доставката).

2.2 Стенен монтаж

Електрозахранване чрез стенна връзка:


За стенен монтаж и свързване към електричеството чрез стенна връзка вижте шаблона за монтаж.

Електрозахранване чрез мрежов контакт.

За стенен монтаж вижте шаблона за монтаж.

При свързване към електричеството чрез мрежов контакт процедирайте по следния начин:


- Прекарайте малкия щепсел на свързващия кабел [1] чрез кабелния канал на стойката за стена [2] и го включете в мрежовото захранване.
- Поставете устройството за защита срещу опъване на мрежовото захранване в канала за окачване [3].
- Поставете щепсела на мрежовия адаптер в присъединителната буска на QLOCKTWO LARGE [4].
- Включете мрежовия щекер в контакта [5].



3. Функции и управление

3.1 Показване на часа и елементи за управление

Показван час: 07:18 часа




Показване на часа
настройване с бутона [60]

Показание през стъпки от по 5 минути
настройване с бутона [5]

Всяка светеща точка
= 1 минута по-късно
настройване с бутона [1]

Елементи за управление



Бутон [☼]
настройване на яркостта

Бутон [1]
стъпки от по 1 минута

Бутон [5]
стъпки от по 5 минути

Бутон [60]
стъпка от по един час

3.2 Указания за настройване

QLOCKTWO LARGE може да се настрои и от предната страна с малко сръчност. Чрез натискане на бутона [1] за стъпки от по 1 минута се извършва нулиране на вътрешния брояч на секундите. Това позволява настройване на часа с точност до секунда.

Включване/изключване на показанието „IT IS“ (ЧАСЪТ Е):

- Съгласно фабричните настройки встъпителните думи „IT IS“ се показват на всеки кръгъл и всеки половин час.
- Ако искате „IT IS“ да се показва постоянно: задръжте бутона [60] натиснат в продължението на около 3 секунди.
- Възстановяване на фабричните настройки: Отново задръжте бутона [60] натиснат в продължението на около 3 секунди.

Включване/изключване на показанието за секундите:

Секундите се показват на предния панел с големи цифри.

- Включване на показанието за секундите: Задръжте бутон [⌘] натиснат в продължение на около 1 секунда.
- Изключване на показанието за секундите: натиснете произволен бутон.

Настройване на яркостта:

С „Автоматичен режим“ (фабрична настройка) яркостта се адаптира автоматично в зависимост от околната светлина.

Яркостта може да се настройва и ръчно.

- Натиснете бутона [⌘] неколкократно.

Настройките се променят в следната последователност:

- Максимална яркост
- Висока яркост
- Средна яркост
- Ниска яркост
- Автоматичен режим (точките за минутите в ъглите светват за кратко)

3.3 Инфрачервено дистанционно управление**Управление:**

Всички настройки могат да се извършват и с помощта



на дистанционното управление (включено в обхвата на доставката).

- Задръжте дистанционното управление към долната страна на QLOCKTWO LARGE.

Инфрачервеният приемник се намира отдолу от задната страна на корпуса.

- Извършете настройките с дистанционното управление.

Функцията на бутоните съответства на бутоните от задната страна на корпуса.

**Смяна на батерията:**

При ниска мощност на излъчване е необходимо да смените батерията на дистанционното управление.

3.4 Настройване на часа чрез приложението

С помощта на безплатното приложение FLASHSETTER можете да прехвърлите часа на QLOCKTWO LARGE бързо и с точност до секундата от множество смартфони. Допълнителна информация на адрес: www.qlocktwo.com/flashsetter

3.5 Прекъсване на захранването

При прекъсване на захранването времето продължава да се отмерва в продължение на около 24 часа. При възстановяване на захранването текущият час се показва автоматично.

4. Технически данни

Модел:

Размери на QLOCKTWO LARGE (В × Ш × Д):

Размери на стойката за стена (В × Ш × Д):

Тегло:

Температура на околната среда:

захранване, вход:

захранване, изход

QLOCKTWO LARGE, вход:

Дистанционно управление, батерия:

Точност на работата:

QLOCKTWO LARGE

900 × 900 × 32 mm

710 × 710 × 38 mm

прибл. 25 kg

+15°C до +30°C

AC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz, 1 A

DC 18 V = 3 A

DC 18 V = 400 mA

CR 2032, 3V

± 8 секунди/месец



Запазваме си правото за грешки в или изменения на техническите данни.
Не поемаме никаква отговорност за печатни и други грешки.

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Произведено в Германия / © Всички права запазени
www.qlocktwo.com

18.28.Q2LV4.GA.B.BG.01